
XP-PEN

Graphic Pen Tablet

Deco 01 Manual

Windows 10, 8, 7 and Mac 10.10 or above



www. xp-pen. com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Contenidos

I. Resumen de producto
- Resumen
- Área activa

II. Lápiz
- Resumen
- Reemplazo de punta del lápiz

III. Instalación de Driver
- Windows
- Mac

IV. Configuración UI de Driver
- Windows
- Mac

V. Desinstalación de Driver
- Windows
- Mac

VI. FAQ

{ I. Resumen de Producto }

Resumen




Imagen 1-1: Resumen

(1). Puerto USB
(2). Luz indicadora de estado
  a. Luz azul intermitente: El lápiz está dentro del rango de la zona de trabajo sin tocar la tableta.
  b. Luz azul fija: El lápiz está tocando el área activa.
  c. Sin luz: El lápiz está fuera del rango de detección.
(3). Teclas Express
(4). Área activa

Área activa




Imagen 1-2: Área activa

{ II. Lápiz }

Resumen




Imagen 2-1: Lápiz y accesorios

(1). Botón barril 2
(2). Botón barril 1
(3). Punta del lápiz
(4). Base del lápiz(Frente)
(5). Punta de repuesto
(6). Soporte del lápiz(Trasero)
(7). Orificio para sacar punta del lápiz

NOTAS:
a. Las funciones de los botones del lápiz se pueden modificar para requisitos particulares.
b. El lápiz no usa batería ni requiere cargarse.

Sustitución de punta del lápiz

1. Gire al revés el soporte del lápiz e inserte la punta del lápiz al agujero del centro. Incline el lápiz ligeramente para que la punta queda sujetado al borde del agujero, luego tire el lápiz para quitar la punta del lápiz.




Imagen 2-2: Reemplazando la punta del lápiz

2. Gire en sentido anti horario para separar el soporte del lápiz .




Imagen 2-2-1: Reemplazando la punta del lápiz

3. Saque una nueva punta desde el soporte del lápiz .




Imagen 2-2-2: Reemplazando la punta del lápiz

4. Coloque la nueva punta y empuje.




Imagen 2-2-3: Reemplazando la punta del lápiz

{ III. Instalación del Driver }

Sistemas operativos compatibles:
Windows 10, 8, o 7
Mac OS X 10.10 o superior

NOTAS：

(1). Desactive cualquier software de antivirus y cortafuegos, apague también cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una instalación exitosa. En ordenadores de Windows, compruebe la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.

(2). Desinstala cualquier software de tableta existente antes de instalar el driver de Deco 01. Otros drivers provocaran conflictos con el driver de Deco 01 o impide su instalación totalmente.

(3). Descargue la última versión del controlador del sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com) y asegúrese de extraer el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".

Windows

(1). Conecte el Deco 01 a su computadora con el cable USB incluido.
(2). Descargue el último controlador del Deco 01 desde la sección de soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
(3). Extra el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe".
(4). Después de una instalación exitosa, el ícono del controlador ( ) aparecerá en la bandeja del sistema y en su escritorio. Si el icono no está presente, desinstale el controlador, reinicie y repita el paso 2.

Mac

(1). Conecte el Deco 01 a su computadora con el cable USB incluido.
(2). Descargue el último controlador del Deco 01 desde la sección de soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
(3). Extra el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".pkg".



Imagen 3-1: Driver para Mac

{ IV. Interfaz de usuario de configuración de controlador }

Windows

La configuración del driver del Deco 01 se puede abrir de dos maneras:

Doble clics sobre el icono del controlador ( ) en la bandeja del sistema o en su escritorio.

Driver UI




Imagen 4-1: UI

1.1. Configuración de función del lápiz

Puede personalizar las funciones de los botones del lápiz de la tableta aquí. Utilice la opción “Function Key” para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 4-2: Configuración de función del lápiz

Nota:

Lápiz/Borrador

Cuando el lápiz pasivo de Deco 01 está en el rango de detección, presione el botón de barril asignado para alternar entre modo lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo seleccionado actual se mostrará brevemente en la parte inferior central de la pantalla.

1.2. Ajuste de Sensibilidades & Presión Actual del Lápiz

Puede ajustar sensibilidad a la presión del lápiz “Output” o “Press” aquí.

Presión Actual del Lápiz muestra el nivel de presión actual que se ejerce sobre su tableta y puede usarse para probar la presión del lápiz.




Imagen 4-3: Ajuste de Sensibilidades & Presión actual del lápiz

1.3. Pantalla Actual &Asignación de Visualización Personalizada

El Deco 01 le permite configurar a su tableta para su uso con uno ó dos monitores.
Y las dimensiones del área de trabajo en pantalla de su tableta se pueden cambiar aquí.




Imagen 4-4: Pantalla Completa

Si sólo se selecciona un monitor, la entrada de su tableta estará limitada a ese monitor en particular.




Imagen 4-5: Monitor1




Imagen 4-6: Monitor2

1.4. Modo Diestro&Zurdo

El Deco 01 está configurado para uso diestro por defecto. Trás cambiar al modo zurdo, la tableta debe girar 180 grados para que las teclas quedan en su lado opuesto.




Imagen 4-7: Modo Diestro & Zurdo

1.5. Área Activa Máxima&Ratio de Visualización

Puede configurar el área de trabajo de Deco 01 al máximo o ajustar el área de trabajo de la tableta en pantalla para que coincida con la resolución de su monitor.




Imagen 4-8: Max & Ratio

1.6. Modo Ratón

Modo Absoluto (Pen): Modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo Relativo (Ratón): Modo Ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla del ordenador y funciona como un ratón estándar.




Imagen 4-9: Modo Ratón

1.7. Windows Ink

La capacidad de Windows Ink se puede activar y desactivar aquí. Al habilitar esto, se admitirá la tinta de Windows y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.



Imagen 4-10: Windows Ink

1.8. Express keys

Use las teclas express para establecer teclas personalizadas. También puede personalizar cada tecla express en diferentes programas de software.




Imagen 4-11: Teclas Express

Mac

Para abrir la configuración del driver de Deco 01, abre Finder > Applications > PenTabletSetting.

Driver UI




Imagen 4-12: Configuración de Tableta

1.1. Lápiz

En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones del lápiz, ajustar sensibilidad a la presión y probar presión del lápiz.
Una sensibilidad más ligera significa que el nivel de presión digital aumentará con menos presión física aplicada.
Clic "Default Button Setting"para volver a la configuración del fabricante.

Modo Diestro & Zurdo: El Deco 01 está configurado para uso diestro por defecto. Trás cambiar al modo zurdo, la tableta debe girar 180 grados para que las teclas quedan en su lado opuesto.

Modo Absoluto (Pen): Modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.
Modo Relativo (Ratón): Modo Ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla del ordenador y funciona como un ratón estándar.

Nota:
Lápiz/Borrador
Cuando el lápiz pasivo de Deco 01 está en el rango de detección, presione el botón de barril asignado para alternar entre modo lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo seleccionado actual se mostrará brevemente en la parte inferior central de la pantalla.




Imagen 4-13: Lápiz

1.2. Monitor

La pestaña “Monitor” le permite configurar a su tableta para su uso con uno ó dos monitores. La tableta también se puede configurar para utilizar sólo una parte de la pantalla.




Imagen 4-14: Monitor Completo




Imagen 4-15: Monitor Único




Imagen 4-16: Monitor Único (Porción)

1.3. Área de Tableta

Puede ajustar el área de trabajo de la tableta en pantalla en esta pestaña.
“Full Monitor” selecciona automáticamente el área de trabajo más grande posible.
"Relación de Pantalla" ajusta el área de trabajo de la tableta en pantalla para que coincida con la resolución de su monitor.




Imagen 4-17: Área de Tableta

1.4. Teclas Express

En esta pestaña, puede elegir funciones preferidas para las teclas express del Deco 01.
Utilice la opción “Reset Customer Defined” para programar pulsaciones personalizadas.




Imagen 4-18: Teclas Express

1.5. About

Esta pestaña muestra la versión actual del driver.




Imagen 4-19: About

{ V. Desinstalación del Driver }

Windows

En menú de Inicio, abre [Settings] → [Apps & features]. Encuentra “Pentablet” y clic “Uninstall.” Siga las instrucciones que sale en la pantalla.

Mac

Abre [Finder]→ [Application]→ [Pen Tablet], luego clic “Uninstall Pen Tablet” y siga las instrucciones de la pantalla.




Imagen 5-1: Desinstalación en Mac

NOTA:

Al intentar a reinstalar el driver de Deco 01, asegúrese de reiniciar su PC una vez finalizada la desinstalación.

{ VI. FAQ }

1. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

a. ¿Se enciende la luz indicadora del estado de la tableta cuando el lápiz toca el área de trabajo?

b. Sí: Desinstale el driver de Deco 01. Si no se ejecuta la desinstalación, vuelva a ejecutar la instalación del driver, luego elige desinstalación. Reinicie su PC, luego conecte la tableta a su computadora y pruebe su lápiz. Si el cursor responde al lápiz, el hardware de la tableta es funcional. Vuelva a instalar el driver de Deco 01 según los siguientes pasos (Windows):

c. Descargue el último driver de la tableta desde www.xp-pen.com, luego descomprime el contenido .zip en el escritorio.

d. Cierre todos programas y procesos no esenciales (algunos programas pueden utilizar el proceso wintab e interfiere con la instalación del driver, especialmente el OneDrive causa problemas, su icono en la bandeja del sistema se ve como dos nubes grises).
e. Abra C: \ Windows. Utilizando el cuadro de "búsqueda" que este cerca de la parte superior derecha de la ventana, ingresa "WinTab32.dll" y elimínalos.
f. Conecte la tableta y enciéndala, luego ejecute la instalación del driver. Complete la instalación, luego reinicie su PC.
g. Si el icono de la tableta en bandeja del sistema no está visible después de reiniciar:
h. Abre C:\Windows. Abre File >> Folder and Search options >> Ver. Habilite "Mostrar archivos y carpetas ocultos", luego ingrese "wtclient" en la búsqueda. Clic con el botón derecho en ambas instancias y "Ejecutar" cada una como Administrador. El icono del driver podría aparecer.

2. ¿Cómo sé que el driver de Deco 01 se instaló correctamente?

Después de instalar el controlador, el icono del controlador de Deco 01 debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo Windows) y en el escritorio. El lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión será funcional en el controlador.

3. ¿Cómo puedo determinar si un problema es relacionado con software o hardware?

a. Conecte e instale Deco 01 en un equipo diferente. Si la tableta funciona correctamente en el nuevo equipo, experimenta un problema de software: desinstale y elimine TODOS los drivers de tableta (incluido el de Deco 01) de su PC y vuelven a instalar el Deco 01.
b. Las luces indicadoras del Deco 01 le ayudarán a determinar si es un problema de hardware o no. Cuando funciona correctamente, la luz blanca del estado se ilumina cuando el lápiz se encuentra en el rango de detección o toca el área de trabajo de la tableta.

Si usted tiene cualquier problemas, por favor contacta con nosotros:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com