



Graphic Pen Display

Artist 15.6 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



www.xp-pen.com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumo

[I. Resumo do produto](#)

[Funções do produto de Artist 15.6 Pro](#)

[Área de trabalho](#)

[II. Modos de conexão de Artist 15.6 Pro](#)

[III. Instalar o driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV. Interface do driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V. Apagar o driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI. Questões e Respostas](#)

{ I. Resumo do produto }

Funções do produto Artist 15.6 Pro




Imagem 1-1. Funções do produto Artist 15.6 Pro

- (1). Exibição/Área de trabalho
- (2). Atalhos
- (3). Plataforma
- (4). Buraco de USB
- (5). Botão de destaque da fonte de luz
- (6). Botão de enfraquecimento da fonte de luz
- (4). Luz de energia
 - a. Acesa, luz azul: A Artist 15.6 Pro já está conectada com o seu computador e a luz de energia está acesa.
 - b. Apagada: A energia da Artist 15.6 Pro está desligada.

Área de trabalho



Imagem 1-2. Área de trabalho

{ II. Modos de conexão de Artist 15.6 Pro }

Você pode aproveitar os dois modos seguintes para conectar com Artist 15.6 Pro.

1. Primeiro, conecte o cabo USB com Artist 15.6 Pro, e depois, conecte o cabo HDMI e os dois cabos USB (preto e vermelho) com o seu computador.




Imagem 2-1. Modo de conexão

2. Primeiro, conecte o cabo USB com Artist 15.6 Pro. Depois, conecte o buraco de USB preto e o HDMI com o seu computador. Finalmente, conecte o cabo USB vermelho com o cabo de extensão USB e com o transformador USB, e insira-o na tomada na parede.




Imagem 2-2. Modo de conexão -1

Atenção:

- a. Por favor, não usa o cabo Type-C a Type-C para conectar com Artist 15.6 Pro.
- b. Se o seu computador for um computador de mesa com placa gráfica discreta, por favor, tem de conectar seu Artist 15.6 Pro com o buraco do HDMI da placa gráfica discreta.

{ III. Instalar o driver }


Sistemas de operação suportados:

Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 ou acima

Atenção:

- (1). Antes da instalação, desligue temporariamente o software anti-vírus e Firewall. E feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.
- (2). Se o computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver da Artist 15.6 Pro.
- (3). Você pode ir ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".
- (4). A máxima resolução de monitor da Artist 15.6 Pro é 1920x1080.

Windows

- (1). Primeiro, conecte o cabo USB com Artist 15.6 Pro, e depois, conecte os dois cabos USB e o cabo de sinal HDMI com o seu computador.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download estiver acabado, certifique-se de descompactar antes de abrir a pasta para executar ".exe".
- (3). Quando a instalação do driver está acabada, você pode ver o ícone pequeno () na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2, por favor.
- (4). Entre nas definições da janela "Controle-Definições do Monitor" para definir "Alterar os tamanhos de texto, App e de outros itens" da Artist 15.6 Pro para 100%.




Imagem 3-1. Definições do monitor

- (5). Entre na janela "Controle- Definições do Monitor", e pode definir Artist 15.6 Pro para o modo síncrono ou o modo de extensão.
- (6). Se define o modo de extensão, por favor, defina a Artist 15.6 Pro para monitor 2 e a resolução para 1920x1080.
- (7). Se defina para o modo síncrono, por favor, defina todos os monitores para mesma resolução.




Imagem 3-2. Modo de extensão

- (8). Clique no botão "Concordo" e sai.
- (9). Clique no ícone de placa digital na barra de tarefas e defina também a Artist 15.6 Pro na barra de funções no mapeamento do monitor para o Monitor 2.



Imagem 3-3. Mapeamento de monitor

Observação:

Se você quiser usar Artist 15.6 Pro para desenhar no software SAI (Ferramenta de Desenho Sai), certifique-se de definir "Alterar tamanhos de texto, App e outros itens" da Artist 15.6 Pro para 100%"

Mac

- (1). Primeiro, conecte o cabo USB com Artist 15.6 Pro, e depois, conecte os dois cabos USB e o cabo de sinal HDMI com o seu computador.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".pkg".



Imagem 3-4. Driver do Mac

- (3). Instale segundo os passos até a terminar.
- (4). Abra as "Definições de Preferência do Sistema-Monitor", defina a resolução na janela de monitor para o "Valor Predefinido do Monitor".




Imagem 3-5. Monitor




Imagem 3-6. Arranjos

- (5). Na janela de arranjos, você pode selecionar o "Monitor de espelho". Se você marca a função "Monitor de espelho", precisa de definir todos os monitores para uma mesma resolução.
- (5-1). Clique em "Finder-Apps-PenTablet-Pen Tablet Setting".
- (5-2). Na janela de monitor, define o monitor para Color LCD.
- (6). Se desativar a função "Monitor de espelho", você pode definir a resolução de Artist 15.6 Pro para 1920x1080 no "Monitor 2" à direita.
- (6-1). Clique em "Finder-Apps- PenTablet -Pen Tablet Setting".
- (6-2). Na janela de monitor, defina o monitor para Artist 15.6 Pro.





Imagem 3-7. Monitor

{ IV. Interface do driver }

Windows

Pode ativar na barra de tarefas no canto inferior direito o ícone () de placa digital Artist 15.6 Pro.




Imagem 4-1. Interface do driver do Windows

1.1. Definições da caneta

Você pode aproveitar esta função para personalizar as teclas 1 e 2 no corpo da caneta. Quando você clicar no menu suspenso para selecionar, por favor, selecione a função “atalhos” para personalizar as teclas no corpo da caneta.




Imagem 4-2. Definições de caneta

Atenção:

Caneta/Apagador

Quando a caneta digital estiver dentro da faixa de detecção da área de trabalho da Artist 15.6 Pro, tocar no botão no corpo da caneta pode comutar o modo de caneta/apagador. Ao mudar a função, o modo de comutação atual será exibido na parte inferior do monitor.

1.2. Ajuste de pressão da caneta & Pressão atual

Quando altera as curvas de “saída” e de “pressão da caneta”, pode ajustar a sensibilidade do sentido de pressão. A pressão atual pode testar a pressão da caneta por sua força atual.




Imagem 4-3. Ajuste de pressão da caneta & pressão atual

1.3. Modo de Mouse

Coordenadas absolutas: este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem a área do movimento do seu cursor na área de exibição da tela de desenho da Artist 15.6 Pro para facilitar o desenho.

Coordenadas relativas: o método de operação deste modelo é igual ao mouse geral.

Atenção:

A Artist 15.6 Pro é uma tela de desenho, para evitar que produza intervalo entre a caneta digital e o cursor, por favor, defina para coordenadas absolutas.




Imagem 4-4. Modo de Mouse

1.4. Mapeamento do monitor

Você pode definir Artist 15.6 Pro para o Monitor 1 (Monitor1) ou Monitor 2 (Monitor2).



Imagem 4-5. Mapeamento do monitor

1.5. Windows ink

Alguns softwares de desenho podem suportar a pressão da caneta do Windows, você pode marcar ou cancelar a função "Windows Ink" para ativar ou desativar esta função.



Imagem 4-6. Windows Ink

1.6. Configurações de Entrada & Saída




Imagem 4-7. Configurações de Entrada & Saída

Para os atalhos e outras funções já definidos por você, pode aproveitar o modo de importar e exportar as configurações para armazenar e ler os valores definidos.

Atenção:

Quando todas as funções como atalhos são definidas, por favor, certifique-se de clicar no botão de "Confirmação" na página inicial do driver para salvar os valores definidos e sair. Reabra as definições da placa digital, clique no botão de "Configurações de Saída" para salvar os seus valores definidos.




Imagem 4-8. Configurações de saída




Imagem 4-9. Configurações de entrada

1.7. Calibração de tela

Aproveitar a função de calibração de tela pode evitar que produza intervalo entre a sua caneta digital e o cursor.




Imagem4-10. Calibração de tela

1.8. Definições de exibição de monitor

Nas definições do monitor de exibição, você pode definir o "Ajuste de temperatura de cor", "USER" e "Rotate" da tela de desenho da Artist 15.6 Pro.

Atenção:

- Após que você defina a função Rotate, também deve girar Artist 15.6 Pro os graus correspondentes.
- Para ativar a função de definições de exibição do monitor, você tem de definir Artist 15.6 Pro para monitor de extensão.




Imagem 4-11. Definições de exibição do monitor

1.9. Definições de atalhos

Atenção:

- Se quiser usar atalhos de Artist 15.6 Pro, certifique-se de definir o método de entrada para inglês. Se o definir para os métodos de entrada de Pinyin, Canjie e outros métodos de entrada, causará uma falha em usar atalhos.

ENG English (United States)
US keyboard

Imagem 4-12. Método de entrada

- (b). Os atalhos da Artist 15.6 Pro são com base nas teclas de instrução do Photoshop como valores predefinidos. Você pode personalizar os atalhos segundo suas necessidades pessoais.
- (c). Por favor, certifique-se de definir um dos atalhos para combinação de função de comutação, para que comute a função da plataforma convenientemente.

Proibir atalhos: marcar esta função pode desativar todas as funções de atalho.

Dica de fechar: com esta função marcada, quando usar atalhos, não exibirá qualquer informação de atalhos na parte inferior do monitor.




Imagem 4-13. Definições de atalhos

Nos atalhos, marcar a função "atalhos" também pode fazer você personalizar as funções de combinações de teclas de cada atalho.




Imagem 4-14. Atalhos

Atenção:

O modo fino é para limitar a área de trabalho em uma área pequena. Esta função pode realizar desenho mais fino apenas para uma parte da área.

Como personaliza cada atalho para funções diferentes nos softwares de desenho diferentes?

a. Clique em "+" no canto superior direito do atalho para abrir a interface do programa de seleção.




Imagem 4-15. Definições de atalhos

b. Você pode "selecione o software a adicionar" ou clicar no botão de navegação para selecionar para selecionar o software a adicionar.




Imagem 4-16. Definições de atalhos

c. Depois que volte para a interface de atalhos, primeiro, clique no ícone de software, depois defina o valor definido de atalho que você vai alterar. Quando acabar a definição, por favor, clique no botão de confirmação para voltar na interface no driver e clique o botão de confirmação para salvar o valor definido. E sai das definições do driver.

Como define as funções de plataforma personalizadas para diferentes funções em diferentes softwares de desenho.

a. Clique no “ícone do software” a selecionar e na “janela de plataforma”.




Imagem 4-17. Plataforma

a. Nas definições de combinação das funções, defina o campo a ser definido para a função de atalho.

b. Na janela de Setting, você pode definir separadamente KL e KR para as combinações de teclas correspondentes (por exemplo: Ctrl + e Ctrl-).




Imagem 4-18. Definições de atalhos

1.9. Valor predefinido

Esta função pode restaurar as definições do driver para os valores predefinidos da fábrica.

1.10. XP-Pen Logotipo

83Clicar no logotipo de XP-Pen pode ligar ao site oficial de XP-Pen.



Imagem 4-19. XP-Pen Logotipo

Mac

Você pode clicar em *Open Finder > Apps > PenTabletSetting* para ativar as definições da tela de desenho de Artist 15.6 Pro.




Imagem 4-20. Definição da placa

1.1. Caneta




Imagem 4-21. Caneta

Você pode aproveitar esta função para alterar o valor predefinido da tecla no corpo da caneta. As configurações de valor padrão de teclas podem ser restauradas para os padrões da fábrica.




Imagem 4-22. Definições de tecla da caneta

Atenção:

Caneta/Apagador

Quando a caneta digital está na área de trabalho da Artist 15.6 Pro, tocar o botão no corpo da caneta pode comutar o modo de caneta/apagador.

Definições de configuração:

- Proibir sentido de pressão da caneta: quando você marcar a função "proibir sentido de pressão da caneta", pode desativar a função de pressão da caneta.
- Função de proibição de atalhos: quando você marcar a função de "proibição de atalhos", pode desativar todos os atalhos.
- Disable Tip Message: quando você marcar esta função, ainda pode usar normalmente as teclas de atalho, mas não haverá dicas das informações de função de atalho.




Imagem 4-23. Definições de configuração

Ao alterar as curvas de "Saída" e de "Valor de pressão da caneta", você pode ajustar a sensibilidade do sentido de pressão e também pode testar a pressão de caneta da sua força atual.




Imagem 4-24. Teste de pressão de caneta

Importar e exportar arquivo de configurações

Para os atalhos e outras funções já definidos por você, pode aproveitar o modo de importar e exportar as configurações para armazenar e ler os valores definidos.



Imagem 4-25. Importar e exportar arquivo de configurações




Imagem 4-26. Exportar arquivo de configurações




Imagem 4-27. Importar arquivo de configurações

1.2. Monitor

Você pode definir a área de trabalho de Artist 15.6 Pro para corresponder ao monitor 1 ou 2.




Imagem 4-28. Monitor

1.3. Express Keys(Atalhos)

Atenção:

- Se quiser usar os atalhos de Artist 15.6 Pro, tem de definir o método de entrada para inglês. Se definir para os métodos de entrada de Pinyin, Cangjie e de outros métodos de entrada, causará uma falha de usar os atalhos.
- Os atalhos de Artist 15.6 Pro são com base nas teclas de instrução do Photoshop como valores predefinidos. Você pode personalizar os atalhos segundo suas necessidades pessoais.
- Por favor, certifique-se de definir um dos atalhos para combinação de função de comutação, para que comute a função da plataforma convenientemente.




Imagem 4-29. Atalhos

Atalho(K): Além de usar a função de atalhos predefinidos, você também pode selecionar a função "Alterar personalização do usuário" para definir a função de cada atalho.




Imagem 4-30. Definição de ação

Definições de atalhos: pode personalizar as funções de cada atalho e de plataforma para softwares diferentes.

a. Pressione o botão "+" por uma vez.




Imagem 4-31. Definições de atalho

b. Selecione o software que vai adicionar.




Imagem 4-32. Definições de atalhos-1




Imagem 4-33. Definições de atalhos-2

c. Depois, personalize segundo cada atalho




Imagem 4-34. Definições de atalhos-3

d. Na janela da plataforma, você pode personalizar as funções das 6 combinações de plataformas.




Imagem 4-35. Plataforma

- e. Cada personalização da plataforma pode ser definida para as funções de combinação de teclas *Right HotKey* (no sentido horário) e *Left HotKey* (no sentido anti-horário).




Imagem 4-36. Plataforma-1

1.4. Calibration (Calibração)

- Aproveitar a função de calibração de tela pode evitar que produza intervalo entre a sua caneta digital e o cursor.
- Rotate pode girar a tela de desenho da Artist 15.6 Pro "0", "90", "180" e "270" graus segundo as suas necessidades de uso.

Atenção:

Após que você defina a função Rotate, também deve girar Artist 15.6 Pro os graus correspondentes.



Imagem 4-37. Calibração

1.5. About(Sobre)

Exibe a versão do driver atual.




Imagem 4-38. Sobre

{ V. Apagar o driver }

Windows

Você pode aproveitar o modo seguinte para apagar o driver da Artist 15.6 Pro.

Clique em [Iniciar] → [Definições] → [App] e encontre "Pentablet", depois clique em "Apagar a instalação" e apague o driver conforme os passos.

Mac

Clique nas pastas [Finder]→[Aplicativos]→[Pen Tablet] e selecione "Uninstall Pen Tablet" para apagar o driver.




Imagem 5-1: Mac desinstalar

Atenção:

Após que você apague o driver da Artist 15.6 Pro, certifique-se de reiniciar o computador.


{ VI. Questões e Respostas }

1. A minha Artist 15.6 Pro não consegue controlar o cursor.

- Primeiro, faça favor de verificar se Artist 15.6 Pro pode exibir a imagem normalmente?
- Se puder, faça favor de confirmar se na barra de tarefa no canto inferior direito da tela pode ver o ícone pequeno da placa digital?
- Se puder, faça favor de ativar as definições da placa digital e teste se pode testar a pressão de caneta?

- d. Se não puder testar a pressão de caneta, faça favor de apagar o driver primeiro. Se não conseguir apagar o driver, faça favor de confirmar novamente que seu Artist 15.6 Pro já estava conectado com o computador corretamente e teste se pode usar a caneta digital para operar o cursor (faça favor de confirmar que a conta de log-gin do seu computador é Administrator com permissões de usuário mais altas).
- e. Se não puder operar o cursor normalmente, faça favor de ir ao sítio oficial de XP-Pen para baixar o driver mais recente. Depois do download, faça favor de fechar o software anti-vírus primeiro e descompacte.
- f. Windows: abra a pasta do driver e execute ".exe" até se acaba.
- g. Mac: abra a pasta do driver para executar ".pkg" até se acaba.

2. Como confirma que o driver de Artist 15.6 Pro já estava instalado com êxito?

- a. Após a instalação do driver, pode ver o ícone pequeno da placa digital () na barra de tarefas (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão de caneta está normal.

3. Alguns softwares não conseguem usar a pressão da caneta.

- a. Por favor, confirme se o software de desenho pode suportar a pressão da caneta?
- b. Tentar ir ao site oficial de XP-Pen para baixar o driver mais recente para instalar, e inicie as definições da placa digital para testar se a pressão da caneta está normal.
- c. Se poder testar a pressão da caneta normalmente, faça favor de clicar em e selecionar a função Windows ink na interface das definições da placa digital e depois clique em e selecione o botão de confirmação para sair. Finalmente, reinicie um teste do software de desenho para testar se pode usar a pressão da caneta normalmente.

Se tiver qualquer problema, por favor, aproveite os seguintes modos para contatar conosco:

Skype: XP-Pen

Site: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com