



Graphic Pen Display

Artist 15.6 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



www.xp-pen.com

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Table des matières

[I. Présentation du produit](#)

[Présentation](#)

[Surface active](#)

[II. Connection Artist 15.6 Pro](#)

[III. Installation pilote](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV. Paramètres Pilote Interface utilisateur](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V. Désinstallation Pilote](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI. FAQ](#)

{ I. Présentation du produit }

Présentation




Image 1-1. Présentation

- (1). Affichage / Surface active
- (2). Touches express
- (3). Roulette
- (4). Port USB
- (5). Luminosité renforcée
- (6). Luminosité diminuée
- (7). Statut du voyant
 - a. Bleu: L'Artist 15.6 Pro est connecté à votre ordinateur et sous tension.
 - b. Pas de lumière: l'Artist 15.6 Pro est éteint.

Surface active



Image 1-2. Surface active

{ II. Connexion XP-Pen Artist 15.6 Pro }

1. Connectez à internet.
2. Fermez toutes les applications en cours.
3. Connectez l'Artist 15.6 Pro à votre ordinateur. (Vous pouvez suivre les 2 moyens ci-dessous pour connecter Artist 15.6 Pro à votre ordinateur.)
 - a. Branchez d'abord le câble USB sur le Artist 15.6 Pro, puis connectez les câbles HDMI et USB (noir et rouge) à votre ordinateur.




Image 2-1. Connexion

- b. Branchez d'abord le câble USB sur l'Artist 15.6 Pro, puis connectez le câble HDMI et le câble USB NOIR à l'ordinateur. Branchez le câble USB ROUGE sur le câble d'extension, sur l'adaptateur USB, puis sur la prise murale.




Image 2-2. Connexion-1

Remarques:

- a. Ne pas utiliser de câble USB de type C à type C pour connecter l'Artist 15.6 Pro.
- b. Si votre ordinateur est un ordinateur de bureau, connectez le câble HDMI Artist 15.6 Pro à la même carte vidéo que votre moniteur général.

{ III. Installation de pilote }


Systèmes d'exploitation compatibles:

Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 ou supérieur

Consignes :

- (1). **Désactivez tout logiciel antivirus ou pare-feu et fermez tout logiciel d'arrière-plan non essentiel avant de commencer l'installation. Certains logiciels, tels que OneDrive et Dropbox, peuvent monopoliser des fichiers importants et empêcher de finir l'installation. Sur les ordinateurs Windows, vérifiez la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermez tout logiciel non associé à votre matériel informatique.**
- (2). **Désinstallez tout logiciel existant pour tablette graphique avant d'installer le pilote Artist 15.6 Pro. D'autres pilotes de tablette graphique pourraient être en conflit ou empêcher l'installation complète du pilote Artist 15.6 Pro.**
- (3). **Visitez le site officiel de XP-Pen, puis téléchargez et installez le pilote le plus récent de votre tablette. Une fois que le téléchargement est terminé, assurez vous d'extraire le contenu du fichier «.zip» avant d'exécuter «.exe» ou «.pkg».**
- (4). **Résolution de l'Artist 15.6 Pro est de 1920x1080 (max).**

Windows

1. Connectez l'Artist 15.6 à votre ordinateur conformément au schéma de la p. 4
2. Visitez le site Web XP-Pen - <https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html> et téléchargez le pilote le plus récent pour votre tablette.
3. Une fois que le fichier zip est téléchargé, ouvrez le dossier de téléchargements et recherchez le document zip.
4. Ouvrez le dossier zip - Vous devriez voir un dossier avec le même nom que le fichier zip.
5. Extrayez ce dossier du dossier zip sur votre bureau en cliquant dessus et faites le glisser sur votre bureau. Il est très important que le fichier soit extrait sur le bureau, sinon le programme ne pourra pas s'installer correctement.
6. Ouvrez le dossier extrait en double-cliquant dessus, cliquez à droite sur le fichier .exe qui se trouve à l'intérieur et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur". Lorsque le système vous demande si vous souhaitez autoriser ce fichier à apporter des modifications, sélectionnez "Oui".
7. Suivez les indications pour installer le pilote.
8. Une fois que le pilote est installé, redémarrez votre ordinateur.
9. (4) Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. S'il ne s'affiche pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.

Cliquez à droite sur votre bureau et choisissez «Paramètres Affichage». Puis configurez Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments à 100%.




Image 3-1. Configuration d'affichage

1. Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], choisissez Etendre ces affichages ou Dupliquer ces affichages dans l'onglet Affichages multiples.
2. En mode Etendu, configurez votre Artist 15.6 Pro comme moniteur 2 et choisissez la résolution 1920x1080.
3. En mode Dupliqué, configurez les résolutions des deux moniteurs à 1920 x 1080.




Image 3-2. Mode étendu

4. Cliquez sur le bouton "OK" pour quitter.
5. Double-cliquez sur l'icône de la tablette dans la barre des tâches pour afficher la configuration du pilote, puis réglez Artist 15.6 Pro comme Moniteur 2 dans l'option "Ecran actuel". Appuyez sur "Appliquer" et fermez la fenêtre.




Image 3-3. Ecran Actuel

Mac

1. Branchez d'abord le câble USB sur Artist 15.6 Pro, puis connectez les câbles HDMI et USB (noir et rouge) à votre ordinateur.
2. Téléchargez le pilote de la dernière version sur notre site officiel XP-Pen et ouvrez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".pkg".



Image 3-4. Fichier d'installation de Mac

3. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin.

4. Ouvrez [Préférences système] > [Moniteur]. Configurez la définition comme Réglage par défaut pour l'écran dans l'onglet Moniteur.




Image 3-5. Moniteur




Image 3-6. Arrangement

5. Dans l'onglet Arrangement, vous pouvez choisir de mettre en « Miroir Moniteurs ». Avec miroir moniteurs activés, les résolutions des deux moniteurs doivent être identiques.

(5.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].

(5.2) Dans l'onglet Moniteur du pilote de la tablette, réglez Moniteur Mapping à iMac / Color LCD.

6. Lorsque les « miroir moniteurs » sont désactivés, réglez la résolution de votre Artist 15.6 Pro en 1920x1080.

(6.1) Ouvrez "Finder" - "Applications" - "Pen Table" - "Pen tablet setting".

(6.2) Dans l'onglet Moniteur, réglez Moniteur Mapping à Artist 15.6 Pro.




Image 3-7. Moniteur

{ IV. Configuration IU (Interface utilisateur) }

Windows

Double-cliquez sur l'icône () dans la barre des tâches.

IU de configuration




Image 4-1. IU (Interface Utilisateur)

1.1. Configurer des boutons du stylet

Vous pouvez personnaliser ici les fonctions des boutons latéraux du stylet de votre tablette. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".




Image 4-2. Pen Functions Setting (Configuration des fonctions du stylet)

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 15.6 Pro, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Sensibilité des clics & Pression actuelle

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.




Image 4-3. Sensibilité des clics & Pression actuelle

1.3. Mode de la coordonnée

Mode absolu (mode stylet): Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris): mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur et le stylet fonctionne comme une souris traditionnelle.

Remarque:

Artist 15.6 Pro est une tablette graphique avec écran. Configurez-le en mode Absolu pour éviter les problèmes de décalage entre stylet et curseur.




Image 4-4. Mode de la coordonnée

1.4. Écran actuel

Artist 15.6 Pro peut être configurée pour l'utilisation avec un seul ou plusieurs moniteurs. En général, l'écran actuel doit être configuré comme Moniteur1 ou Moniteur2.




Image 4-5. Écran actuel

1.5. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image 4-6. Windows Ink

1.6. Profiles Import & Export




Image 4-7. Export & Import

Vous pouvez utiliser la fonction Import / Export pour enregistrer / charger les configurations des boutons stylet et des touches de raccourci.

Remarque:

Lorsque vous avez fini de configurer vos boutons de stylet et les touches de raccourci, cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer et quitter le menu des paramètres de la tablette. Ouvrez à nouveau les paramètres de la tablette et cliquez sur "Exporter la configuration".




Image 4-8. Profile Export




Image 4-9. Profile Import

1.7. Calibrage

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage pour la tablette.




Image 4-10. Calibration

1.8. Réglage de l'affichage

- Température de couleur: pour régler la balance des couleurs d'Artist 15.6 Pro.
- User: permet de régler les niveaux de couleur rouge, vert et bleu sur l'affichage de l'Artist 15.6 Pro. La luminosité et le contraste peuvent également être ajustés à cet endroit.
- Rotate: vous pouvez pivoter l'affichage de l'Artist 15.6 Pro dans cet onglet.




Image 4-11. Réglage Affichage

Remarque:

- Lorsque vous configurez la fonction de rotation, vous devriez également faire pivoter votre Artist 15.6 Pro.
- Vous devez d'abord configurer Artist 15.6 Pro en "Etendre ces affichages", puis vous pouvez modifier la rotation.

1.9. Réglage des touches express

Remarques:

- Les touches de raccourci de l'Artist 15.6 Pro sont conçues pour fonctionner avec la méthode de saisie en anglais américains. Les touches ne peuvent pas fonctionner correctement avec les méthodes de saisie des autres langues.
- Par défaut, les touches express de Artist 15.6 Pro sont configurées selon les raccourcis standard de Photoshop. Les touches peuvent être personnalisées pour fonctionner efficacement dans d'autres logiciels.
- Vous devez définir une touche express de la fonction Basculer pour changer la fonction de la roulette.




Image 4-12. Méthode de saisie en Anglais

Désactiver les touches express: lorsque vous l'activez, toutes les fonctions des touches express sont désactivées.

Astuces: lorsque vous l'activez et que vous appuyez sur n'importe quelle touche express, le message ne s'affiche pas en bas de votre écran.




Image 4-13. Touches de Raccourci

Vous pouvez éditer les fonctions des touches de raccourci d'Artist 15.6 Pro en utilisant l'option «Définition» pour programmer des séquences de touches personnalisables.




Image 4-14. Raccourcis

Note:

Le mode détails permet à votre espace de travail Artist 15.6 Pro de se concentrer sur une petite zone pour effectuer des dessins et des modifications détaillées.

Vous pouvez définir les touches de raccourci pour des logiciels différents.

a. Cliquez sur le bouton "+" pour aller à l'onglet "Choisir un logiciel".




Image 4-15. Choisir un logiciel

b. Vous pouvez choisir Par défaut ou utiliser Parcourir pour sélectionner votre logiciel.




Image 4-16. Choisir un logiciel

c. Retournez à l'onglet Paramètres des touches de raccourci, cliquez sur l'icône de la tablette, puis personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK et quittez le menu des paramètres de la tablette.

Vous pouvez définir chaque "Roulette" pour des logiciels différents.

a. Cliquez d'abord sur l'icône du logiciel, puis sur l'onglet "Roulette".




Image 4-17. Roulette

- b. Cliquez chaque fonction des boutons de réglage en "Réglage des fonctions".
- c. Sur l'onglet de réglage, vous pouvez personnaliser «KL» et «KR» avec différents raccourcis comme Ctrl + & Ctrl-.




Image 4-18. Réglage

1.10. Défaut

Vous pouvez cliquer sur le bouton Par Défaut pour restaurer les paramètres par défaut.

1.11. Logo XP-Pen

Cliquez sur notre logo pour visiter notre site officiel.



Image 4-19. logo XP-Pen

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote d'Artist 15.6 Pro en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.




Image 4-20. Tablet Setting (Configuration de la tablette)

1.1. Stylet




Image 4-21. IU de Mac

- Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la pression du stylet.
- Cliquez sur "Paramètres Bouton par Défaut" pour restaurer les configurations du fabricant.




Image 4-22. Stylet

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 15.6 Pro, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

- Désactiver la pression du stylet: Lorsque la fonction «Désactiver la pression du stylet» est activée, vous pouvez désactiver la fonction de pression du stylet.
- Désactiver les clés de fonction: Lorsque vous l'activez, toutes les fonctions de touches express seront désactivées.
- Désactiver le message d'affichage: lorsque vous l'activez et que vous appuyez sur n'importe quelle touche express, le message ne s'affiche plus au bas de votre écran.




Image 4-23. Configuration Setting

- Output: Vous pouvez régler la pression et la sensibilité du stylet par «Output» ou «Pressure» à cet endroit. Il indique le niveau de pression actuel exercé sur votre tablette et peut être utilisé pour tester la pression du stylet.




Image 4-24. Output

g. Profile Import & Export: Vous pouvez utiliser la fonction Import & Export pour sauvegarder / charger vos configurations de boutons latéraux du stylet et des touches de raccourci.



Image 4-25. Profile Import & Export




Image 4-26. Export fichier de configuration




Image 4-27. Import fichier de configuration

1.2. Moniteur

L'onglet «Moniteur» vous permet de configurer votre tablette pour utiliser le moniteur principal (moniteur1) ou Artist 15.6 Pro (moniteur2).




Image 4-28. Moniteur

1.3. Touches Express

Remarques:

- (a). Les touches de raccourci de l'Artist 15.6 Pro sont conçues pour fonctionner avec la méthode de saisie en anglais américains. Les touches ne peuvent pas fonctionner correctement avec les méthodes de saisie d'autres langues.
- (b). Par défaut, les touches express de Artist 15.6 Pro sont configurées selon les raccourcis standard de Photoshop. Les touches peuvent être personnalisées pour fonctionner efficacement dans d'autres logiciels.
- (c) Vous devez définir une touche express de la fonction Basculer pour changer de fonction roulette.




Image 4-29. Touches Express

Dans l'onglet "Touches Express", vous pouvez choisir les fonctions que vous préférez pour les touches de raccourci d'Artist 15.6 Pro. Utilisez l'option "Reset Customer Defined" pour programmer des séquences de touches personnalisables.




Image 4-30. Action Setting

Vous pouvez définir chaque touche de raccourci pour des logiciels différents.

a. Cliquez sur le bouton "+" pour aller à l'onglet "Choisir un logiciel".




Image 4-31. Choisir un logiciel

b. Votre choix de logiciel.




Image 4-32. Sélection Programme

c. Retournez à l'onglet "Paramètres des touches de raccourci", cliquez sur l'icône de la tablette, puis personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "OK" et quittez le menu des paramètres de la tablette.




Image 4-33. Hot Key




Image 4-34. Action Setting

Vous pouvez définir chaque bouton de réglage pour les logiciels différents.

a. Cliquez d'abord sur l'icône du logiciel, puis sélectionnez l'onglet "Rouletter".




Image 4-35. Slider

- b. Cliquez sur chaque fonction des boutons de réglages.
- c. Sur l'onglet de configuration, vous pouvez personnaliser les raccourcis tels que «Hotkey gauche» et «Right HotKey» en Ctrl + & Ctrl-.




Image 4-36. Slider Setting

1.4. Calibrage

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de la tablette et de faire tourner l'affichage. Cliquez sur "Calibration (Calibrage)" pour faire le calibrage, en suivant les instructions à l'écran. Rotation (Tourner): Vous pouvez tourner l'affichage d'Artist 15.6 Pro dans cet onglet.




Image 4-37. Calibration

1.5. À propos

L'onglet "À propos" présente la version actuelle du pilote.




Image 4-38. À propos

{ V. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.




Image 5-1. Mac désinstallation

Consigne:

Si vous voulez réinstaller le pilote d'Artist 15.6 Pro, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

{ VI. FAQ }


1. Où puis-je télécharger le pilote le plus récent d'Artist 15.6 Pro?

- Les dernières versions de pilotes peuvent être téléchargées sur notre site officiel (www.xp-pen.com).

2. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

- Veuillez démarrer votre Artist 15.6 Pro pour faire afficher son écran.
- Veuillez installer encore une fois le pilote pour trouver l'icône de la tablette dans la barre des tâches ou sur le bureau.
- Ouvrez l'interface du pilote en double cliquant sur l'icône, puis testez-y la pression.
- Si vous ne parvenez pas à tester la pression, veuillez désinstaller le pilote puis redémarrer l'ordinateur. Veuillez à vous inscrire en tant qu'administrateur.
- La tablette Artist 15.6 Pro soutient la fonction Plug-and-Play. Veuillez tester le fonctionnement du stylet passif avant la réinstallation du pilote. Si le stylet peut contrôler le curseur, veuillez désactiver les logiciels antivirus, puis rendez vous sur le site officiel XP-Pen pour télécharger le plus récent pilote.
- Après avoir téléchargé le fichier, veuillez le décompresser sur le Bureau pour exécuter l'application d'installation en format .exe ou .pkg
- Ouvrez l'interface du pilote pour vérifier si vous pouvez utiliser la pression.

3. Comment vérifier si le pilote d'Artist 15.6 Pro a bien été installé?

- Après l'installation du pilote, l'icône du pilote d'Artist 15.6 Pro () s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows) ou sur le fond d'écran. Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'UI du pilote.

4. Pourquoi je ne peux pas utiliser la pression dans mon logiciel graphique?

- Veuillez vérifier tout d'abord si le logiciel soutient la fonction de sensibilité de pression.
- Vérifiez si le pilote est mis à jour avec la version la plus récente.
- Ouvrez l'interface du pilote en double-cliquant sur l'icône de la tablette pour y tester la pression.
- Activez la fonction "Windows Ink", cliquez sur le bouton OK puis fermez l'interface du pilote. Ouvrez votre logiciel graphique pour y tester la fonction de pression.
- Veuillez noter que nos tablettes ne possèdent pas de logiciels graphiques.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com