

Las aplicaciones de dibujo no aparecen en la tableta

Si sus aplicaciones de dibujo solo aparecen en la pantalla de su escritorio y la tableta solo muestra su imagen de fondo, hay dos métodos que puede usar para abrir sus aplicaciones en la tableta:

Método 1: Por favor abra la configuración de pantalla de su computadora y confirme cómo se coloca los monitores. Si el monitor de la tableta se coloca a la derecha del monitor de su computadora, haga clic y arrastre las ventanas abiertas a la derecha del monitor de su computadora hasta que aparezca en la tableta. Si la tableta aparece a la izquierda del monitor de la computadora, haga lo mismo pero vaya a la izquierda en lugar de a la derecha.

Método 2: Por favor abra la configuración de pantalla de su computadora y cambie el modo de visualización a duplicado.

Para computadoras con Windows, por favor haga clic derecho en la pantalla del escritorio y haga clic en "configuración de pantalla". Desplácese hacia abajo hasta "pantallas múltiples" y cambie la opción a "duplicar".

Para computadoras Mac, por favor abra las preferencias del sistema de su Mac, vaya a las pantallas, haga clic en Alineación, luego seleccione "Pantallas duplicadas" para duplicar los monitores.

Si tiene más preguntas, por favor envíenos un correo a servicees@xp-pen.com.