

Manual de Usuario de Note Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.



Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumen

I.Resumen de App.	1
II.Entorno operativo.....	1
III.Uso.....	1
i.Instalación de App.	1
ii.Operación de App.	1
iii.Estado de la Cuenta.....	2
iv.Función descriptiva.....	2
A.Conexión de Bluetooth.....	2
B.Casa.....	3
C.Etiquetas.....	4
D.Mi cuenta.....	4
a) Iniciar sesión.....	4
b) Hardware.....	4
c) Ajustes de Aplicacion.....	5
d) Sobre Note Plus.....	6

Gracias por comprar nuestro producto. Nuestro manual de usuario del producto actualmente admite inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, italiano, español y francés. Nos disculpamos si su idioma preferido no es compatible.

I. Resumen de App.

XP-Pen Note + es una aplicación de notas que realiza un seguimiento de su trabajo y registra inspiración y pensamientos instantáneos.

II. Entorno operativo

Este software debe ejecutarse en Android 6.0, IOS 10.0 o superior.

III. Uso

i. Instalación de App.

Los dispositivos Android se pueden descargar e instalar XP-Pen Note + en Google Play;


Los dispositivos iOS se pueden descargar e instalar XP-Pen Note + en App. Store ;

ii. Operación de App.

Después de completar la instalación, haga clic en la aplicación. icono en el escritorio para ingresar al sistema.

Después de conectar el dispositivo a través de Bluetooth, coopere con el manual inteligente y el lápiz para comenzar.

La página de inicio se muestra en la siguiente figura:



iii.Estado de la Cuenta

Desconectado: la información solo se retiene en el dispositivo móvil actualmente en uso;



Inició sesión: los datos se pueden compartir entre diferentes dispositivos utilizando el inicio de sesión de la cuenta de Google o Facebook;

iv.Función descriptiva

A.Conexión de Bluetooth

Vaya a la configuración de su dispositivo móvil para ubicar y activar el servicio Bluetooth.

Haga clic en el botón de la esquina inferior izquierda en la página de iniciode la aplicación  para seleccionar Conecte Smart Note Plus, y seleccione Note Plus, haga clic en Conectar dispositivo, la luz de estado de Notebook se vuelve verde y presione el botón para emparejar.



Después de que la conexión inicial sea exitosa en el estado de inicio de sesión, el Smart Notepad se vinculará, lo que se puede implementar más tarde. Smart Notepad activa la función de aplicación de conexión automática.

Desconectar dispositivo: Mi-Hardware Configuración-Lista de dispositivos, seleccione Desconectar.


B. Página de Inicio

Nueva Página: Presione la tecla de función Note Plus para agregar una nueva página;

Buscar: Encuentre el contenido de sus notas en función de la información que ingrese, o elija Filtrar por etiqueta;

Fecha: Encuentra notas por fecha;

Off-lineNote: Cuando la tableta inteligente no está conectada a la aplicación, también puede escribir. Cuando está conectado a la aplicación, puede seleccionar sincronizar los datos a la aplicación a través del botón  o el menú desplegable en la página de inicio;



Editar: hay una bandera azul de edición en la esquina inferior derecha de la página de notas, que indica la aplicación. y el Bloc de notas de sabiduría está conectado para grabación inmediata. En este estado, la pérdida de escritura inteligente del contenido entrante se muestra en esta página, y puede ajustar el color usando los botones de función debajo de la página, grosor, pincel y fondo; Para editar otra página, vuelva a seleccionar la página y haga clic en el botón Editar para ingresar a la página Editar y luego haga clic Inmediatamente, la fuente se vuelve azul para cortar El cambio de página se realizó correctamente.




Display: La página de inicio preestablece que las notas se organizan en orden cronológico.

Seleccione Notas para ver los Detalles.

Play	 Review	Page Note Content Formation Process
Identificat ion	 Recognize	Recognize the text in your notes
Details	 Details	Note label, time attribute, comment
Delete	 Delete	Delete Note
Edit	 Edit	Enter editing status
Share	 Share	Share pictures
Tip: Identify 9 types of support: China, Britain, Japan, Korea, France, Germany, Italy, Spain, Portugal, etc Text.		

C. Etiqueta

Puede personalizar, crear varias etiquetas y hacer clic en Buscar en la esquina superior izquierda de la pestaña para encontrar las etiquetas y notas que necesita.



Haga clic en la imagen de la etiqueta para ver todas las notas a las que pertenece esta etiqueta. La cubierta de la etiqueta muestra el número de notas a las que pertenece esta etiqueta. Puede editar la foto de la etiqueta en los atributos de cierre de la esquina superior izquierda, como nombre, portada, etc., y admitir la eliminación de etiquetas.




D.Mi cuenta

a) Iniciar sesión

Inicie sesión con una cuenta de Google o Facebook.

b) Hardware


Note Plus propiedades de una versión manuscrita inteligente que se ha emparejado con un dispositivo móvil, incluido el nombre del dispositivo, la memoria, el número de secuencia, la versión del firmware, etc.



c) Configuraciones de App.


Cloud backup: Los datos de copia de seguridad en la nube, que se pueden realizar entre diferentes dispositivos compartidos, primero deben iniciar sesión en el número de cuenta.

Idioma Preestablecido: determinado por el idioma del sistema del dispositivo móvil.



d) Sobre Note Plus

Ver los acuerdos de privacidad.



Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en:

Web: www.xp-pen.com

Correo electrónico: service@xp-pen.com